

Ritmix

RR-105 Цифровой диктофон



Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего использования.

Руководство пользователя RR-105

Предисловие

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.*

Цифровой диктофон торговой марки Ritmix предназначен для голосовой и других типов записи. Поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства и функции см. далее в Руководстве пользователя.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.
- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в тех местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Возможны сбои в работе устройства под воздействием магнитных/электромагнитных полей, радио волн, излучаемых другими электронными устройствами.

Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- Храните устройство в местах, не доступных для детей.



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования


Руководство пользователя RR-105

Общие рекомендации

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов и форматов записи, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на диктофон.
- Не используйте диктофон в незаконных целях.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства

Световой индикатор — 



Переключатель — 
питания/записи

Сдвиньте переключатель влево для записи с работающим световым индикатором.
Сдвиньте переключатель вправо для записи с выключенным световым индикатором.

Особенности:

- Корпус из алюминиевого сплава с матовым покрытием
- Быстрый старт записи с помощью переключателя
- Разъем Type-C
- Отключаемый световой индикатор записи
- Воспроизведение через наушники

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием:

Пожалуйста, полностью зарядите диктофон перед первым использованием.

1. Включение/выключение, запись:

Сдвиньте переключатель влево или вправо для включения диктофона и начала записи.

Влево: запись, световой индикатор включен.

Вправо: запись, световой индикатор выключен.

Установите переключатель в центральное положение для остановки и сохранения записи.

2. Воспроизведение:

Подключите наушники к диктофону и сдвиньте переключатель записи влево или вправо для прослушивания. Начнется воспроизведение последней записи.

Нажмите на центральную кнопку пульта наушников для начала/остановки воспроизведения.

Руководство пользователя RR-105

Двойное нажатие кнопок “+/-” позволяет переключаться между записями.

Однократное нажатие кнопок “+/-” увеличивает/уменьшает громкость на один уровень.

3. Световой Индикатор:

Индикатор мигает красным цветом при низком уровне заряда.

При переполнении памяти индикатор непрерывно горит красным 10 секунд: подключите диктофон к компьютеру для переноса данных.

Во время зарядки индикатор мигает красным цветом и гаснет при окончании зарядки.



4. Подключение к компьютеру

Вы можете подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте для обмена данными, переноса полученных записей и т.д.

* Подключите диктофон к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте

* Диктофон отобразится на компьютере как съемный диск

* Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно

ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте диктофон от ПК во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства

* После переноса данных воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть отключено, отсоедините диктофон

5. Батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда световой индикатор мигает красным цветом зарядите батарею. Для этого подключите устройство к источнику питания. Во время зарядки индикатор мигает красным цветом и гаснет, когда диктофон заряжен.

Руководство пользователя RR-105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микрофона	MEMS
Сигнал/Шум (микрофон)	-42 дБ
USB	Type-C USB2.0
Выход на наушники	3,5 мм
Встроенная память	8 ГБ
USB подключение без драйверов	Есть
Частота дискретизации	48 кГц
Битрейт	1536 кбит/с
Формат записи	wav
Индикация записи	Есть, отключаемая
Сохранение при низком уровне заряда	Есть
Воспроизведение записей	Есть
Аккумулятор	Литиевый
Емкость аккумулятора	200 мАч
Время работы без подзарядки	12 ч (индикатор выкл.), 10.5ч (индикатор вкл.)
Время записи	11 ч
Время зарядки	1.5 ч
Совместимые ОС	Windows 8 / Windows7 / XP / Vista / Mac OS X Mounten Lion / Mac OS 10.7 / Mac OS 10.8
Размеры	48×31×10 мм

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none"> • Батареи разряжены • Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зарядите батарею • Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство.
Не работает воспроизведение записей	<ul style="list-style-type: none"> • Батареи разряжены • Записи отсутствуют. • Громкость установлена на минимальный уровень 	<ul style="list-style-type: none"> • Зарядите батарею • Проверьте наличие записей • Отрегулируйте уровень громкости
Нет звука в наушниках	<ul style="list-style-type: none"> • Наушники подключены неправильно • Установлен минимальный уровень громкости 	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно подключите наушники • Отрегулируйте уровень громкости
Устройство работает нестабильно	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой в работе устройства 	<ul style="list-style-type: none"> • Отформатируйте устройство

Руководство пользователя RR-105

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: NEW DEVEL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD. Адрес: RM 11,21/FL.,TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, HONGKONG. НЬУ ДЕВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, РУМ 11,21ФЛ., ТЕКНОЛОДЖИ ПАРК 18 ОН ЛАЙ СТРИТ, СИУ ЛЕК УИЙЕН, ШАТИН, ГОНКОНГ.

Завод изготовителя: «Shenzhen Recman Intelligent Technology Co.,Ltd», 3/F, Blog 22, Jingwah industry park, No187, LiangBai Road, LiangAnTian, Ping hu, Longgang, Shenzhen, China. «Шеньжень Рекман Интеледженд Текнолоджи Ко Лтд», 3/Ф, Блог 22, Цзинвах Индастри Парк, Но. 187, Лянбай Рoad, Ляннантянь, Пинг Ху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца.

Срок годности: не ограничен.

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Ritmix



www.ritmixrussia.ru